

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

Föreskrifter

MfMJ 020-1

Hantering av olyckor och tillbud Bilaga Larmlista utgåva 4

Ersätter tidigare gällande larmlista. Gäller från och med den 11 juni 2020.

Dokumentansvarig och beslutande: Trafikchefen Dag Legnesjö.

Handläggare: Håkan Jaldung, Trafikavdelningen.

Föreskriften skall finnas tillgänglig vid all säkerhetstjänst och vara anslagen på Jernvägsförvaltningens ordertavla i "Åtorp", på informationstavlan i "Saltkällan", på anslagstavlor i lokstallet och i museet i "Munkedals nedre" samt insättas i maskinavdelningens fordonspärmar.

LARMLISTA BILAGA 1 till MfMJ 020 Hantering av olyckor och tillbud

Används vid tillämpning av rutiner enligt avsnitt 2.1 respektive 2.2. i MfMJ 020:

Ambulans och räddningstjänst	112
Polis 114 14	112 Inte brådskande ärenden telefon
MfMJ:s trafikexpedition i Åtorp	070-538 91 73
Underrättelse till tjänstgörande trafikchef	Se tjänstgöringslistan

Snarast möjligt efter larm enligt ovan underrättas ordinarie trafikchef, som är säkerhetsansvarig, om denne inte är i tjänst.

Trafikchef Dag Legnesjö **070-864 82 16**

Om tjänstgörande trafikchef och ordinarie trafikchef inte är omedelbart tillgängliga via mobiltelefon eller på plats underrättas nedanstående ersättare i nämnd ordning att inträda och fullgöra trafikchefens uppgifter:

Maskinchef	Torbjörn Blomqvist	070-589 07 94 010-450 32 24 (arbete)
Banchef	Anders Martinsson	070-151 53 56
Bitr till trafikchefen	Håkan Jaldung	070-521 29 19
Ordförande MfMJ	Thomas Lange	070-209 9145
Kassör MfMJ	Sven-Åke Berglie	070-249 49 54
Sekreterare MfMJ	Anders Berglie	070-515 99 10

Underrättelse till Transportstyrelsen

Trafikchefen bedömer om händelsen skall anmälas till Transportstyrelsen, se *Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg*, se särskilt §§ 3–6. Föreskriften är anslagen på informationstavlan.

Transportstyrelsens larmtelefon: 0771–510 920 alternativt 0746-46 31 85